

MHW Leitstelle (24/7)

Tel: +49 (0)89-620122 777

Fax: +49 (0)89-620122 778 Email: leitstelle@mhw-deutschland.org

MHW Bundesgeschäftsstelle (werktags)

Tel: +49 (0)89-620122 603

Fax: +49 (0)89-620122 705

Email: info@mhw-deutschland.org

MHW Projekt:

Koordinierung der Ressourcen ziviler Luftfahrtunternehmen, die bereit und in der Lage dazu sind, im Brand-, Katastrophen- und Großschadensfall das Hilfeleistungssystem mit verschiedenen Flugmustern, Technik und Personal zu unterstützen. Aufgaben, die durch unsere Mitglieder übernommen werden können, sind u.a. die Vegetationsbrandbekämpfung sowie Transportflüge (z.B. technisches Equipment der Feuerwehren im unwegsamen Gelände oder z.B. Sandsäcke im Hochwassereinsatz). Hier verfügen unsere Mitglieder über geschultes sowie einsatzerfahrenes Personal und auch über entsprechende Löschbehälter/Transportnetze/Winden/Longlines etc.

Standorte/Verfügbarkeit:

Geeignete Helikopter sind bundes- bzw. europaweit stationiert. Unsere Mitglieder haben Standorte in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie zusätzlich in der Schweiz sowie Österreich.

Die Besatzungen benötigen zum Teil Vorlaufzeit, um die Helikopter ggf. für den Löscheinsatz umzurüsten. Hinzugerechnet werden muss die Zeit für den Ferry Flight, also die Zeit für den Anflug vom Standort des Helikopters bis ins Einsatzgebiet. Die Lösch- oder Transportflüge im Einsatzgebiet können in Absprache mit der Einsatzleitung vor Ort unmittelbar nach Ankunft im selbigen aufgenommen und in der Regel (wetterabhängig) bis Sonnenuntergang durchgeführt werden. Selbstverständlich sind auch mehrtägige Einsätze möglich. Bei einer Anfrage geben wir ein möglichst genaues Eintreffzeitfenster bekannt, um die Einsatzplanung zu erleichtern.

Hinweis: Es gibt KEINE verpflichtende Vorhaltung für unsere Mitglieder. Auf eine Anfrage melden wir unsere FREIEN Kapazitäten.

Flugmuster/Ausstattung/Kosten (siehe auch Anhang „Flugmuster 1 – 4“):

Die angegebenen Kosten pro Flugminute dienen rein der Information/Kostenschätzung und sind abhängig von Einsatzvolumen und -auftrag. Löschwasser-Außenlastbehälter (z.B. BambiBucket) werden i.d.R. durch den Helikopter selbst in das Einsatzgebiet verbracht.

Anzahl Löschhubschrauber Deutschland: bis zu 25 (50 inkl. Österreich/Schweiz)



Flugmuster 1: Airbus Helicopter AS350 B2-B3/H125

1.200 Liter (in der Regel kommen 1.000l-Behälter zum Einsatz)

Löschwasser (max. Kapazität beim Außenlasttransport)

1.200/1.400 Kilogramm (auf Meereshöhe)

Außenlast (max. Kapazität)

1 Pilot + 5 Passagiere

Personen (max. Kapazität)

ab 30 EUR

Kosten EINSATZ (netto in EUR pro Flugminute inkl. Flugbenzin) je nach Einsatzvolumen/-auftrag

Flugmuster 2: Bell 212/412

1.400 Liter (in der Regel kommen 1.200l-Behälter zum Einsatz)

Löschwasser (max. Kapazität beim Außenlasttransport)

1.600/1.800 Kilogramm (auf Meereshöhe)

Außenlast (max. Kapazität)

1 Pilot + 13 Passagiere

Personen (max. Kapazität)

ab 70 EUR

Kosten EINSATZ (netto in EUR pro Flugminute inkl. Flugbenzin) je nach Einsatzvolumen/-auftrag

Flugmuster 3: Airbus Helicopter AS332/H215 (Super Puma)

Standort: Österreich

4.000 Liter

Löschwasser (max. Kapazität beim Außenlasttransport)

4.200 Kilogramm (auf Meereshöhe)

Außenlast (max. Kapazität)

1 Pilot + 8 bis 14 Passagiere

Personen (max. Kapazität)

ab 200 EUR

Kostenrange EINSATZ (netto in EUR pro Flugminute inkl. Flugbenzin) je nach Einsatzvolumen/-auftrag

Flugmuster 4: Kaman K-Max K1200

Standort: Schweiz/Liechtenstein

2.500 Liter

Löschwasser (max. Kapazität beim Außenlasttransport)

2.700 Kilogramm (auf Meereshöhe)

Außenlast (max. Kapazität)

Nur 1 Pilot!

Personen (max. Kapazität)

ab 80 EUR

Kostenrange EINSATZ (netto in EUR pro Flugminute inkl. Flugbenzin) je nach Einsatzvolumen/-auftrag